


## 威铭产品：RS485hub(集线器) RS232 端接线示意图

### 一、WM-6502I、WM-6504I（2、4口集线器）RS232 端接线

图：



1.黄接：TXD

2.黑接：RXD

3.红接：GND




1.黑接：2脚(RXD)（第2个螺丝位）

2.黄接：3脚(TXD)（第3个螺丝位）

3.红接：5脚(GND)（第5个螺丝位）


## 二、WM-6504（2口集线器）RS232 端接线图：



1 黄接: TXD

2 黑接: RXD

3 红接: GND



1 黄接: 2脚(RXD) (第2个螺丝位)

2 黑接: 3脚(TXD) (第3个螺丝位)

3 红接: 5脚(GND) (第5个螺丝位)